安全に関する指示

- を接続して使用するときは、次の安全に関する指示をお守りください。 モニタが、お住まいの地域で利用可能な AC 電源で作動するために、電気的に定格されていることを確認します。 モニタはコンセントのすぐ傍に配置し、すぐに電源プラグを抜けるようにしてください。 モニタは丈夫な面に置き、注意して扱ってください。画面は、落としたり、強く打ち付けたり、 鋭い物体や研磨剤で触れるとと損傷することがあります。 モニタは、湿気や埃のでいるだけ少ない場所に設置してください。 電源ケーブルの上に 電源ケーブルが損傷している場合にとない場所にケーブルを設置してください。 物を置かないようにし、歩くときに足をひっかけることのない場所にケーブルを設置してくださ
- い。 モニタの開口部に金属物質を差し込まないでください。感電する危険があります。 感電の原因となるので、モニタの内部には決して触れないでください。モニタのケースは、専門 技術者以外は開けることができません。 コンセントからモニタを取り外すときは、ケーブルではなく、プラグを持つようにしてくださ

モニタをコンピュータに接続する+

- 1-1 ビデオケーブルそを接続します。 a.モニターとコンピューターの電源を必ず切ってください。 b.ビデオケーブルをコンピューターに接続します。 1-2 DVI ケーブルそを接続します。(デュアル入力モデル) a.モニターとコンピューターの電源を必ず切ってください。 b.24ピンDVIケーブルの一方の端をモニタ背面に接続し、も ラー方の端をコンピュータのDVIボートに接続します。 1-3 HDMIケーブル(HDMI-入力モデルのみ) 1-1

- 1-3 HĎMIゲーブル(HDMI- 入力電ボルのみ)かった。エニターとコンピューターの事態を必ず切ってください。b. HDMIケーブルとをコンピューターでは接続します。オーディナケーブルを接続します(オーディオンシを接続します。イオブショを接出します。電源コードををしては、AC電源プラグを正しくは、AC電源プラグを正します。これます。これます。これます。これます。これまず。これまず。本人では、AC電源を入れます。を入ずによりでで行機問題をしている。は、すっているの節をを開くない。合します。



故障かなと思ったら

電源が入らない – モニタの電源インジケータがオフになっている。

モニタの電源ケーブルがモニタの電源ポートおよびコンセントにしっかり差し込まれていること確認し

モニッの電源ケーブルがモニッの電源ホートおよびコンセントにもうがり差し返よれていること確認します。 ランプなどの正常に作動している電器装置を差し込んで、コンセントをテストします。 モニタに他の電源ケーブルを差し込んでみます。コンピュータの電源ケーブルを使用して、このテスト を実施することができます。

ビデオが表示されない – モニタの電源インジケータはオンになっているが、画面に画 像が表示されない

はデオースクタがコンピュータに正しく接続されていることを確認します。 コンピュータがオンになっていて、適切に機能するかことを確認します。 モニタの電源をオフにしてビデオケーブルのピンをチェックします。曲がっているピンがないことを確 認します。

操作上の詳細

このモニタに付属する CD-ROM のユーザーズガイドを参照してください。